



Elektrischer Anschluß, Sonderspannungen

RRH TR 500 bis RRH TR 3000
RRH ST 1000 bis RRH ST 3000




PE L1 L2 oder N
250 V 2 AC
400 V 2 AC

RRH 500
RRH NO 400 bis RRH NO 1200




PE L1 L2 oder N
400 V 2 AC

RRH 1000 bis RRH 3000
RRH SN 1000 bis RRH SN 3000



PE L1 L2 oder N
250 V 2 AC
254 V 2 AC
290 V 2 AC
400 V 2 AC

RRH 1000 bis RRH 6000
RRH SN 1000 bis RRH SN 3000



L1 L3
PE L2 (N)
Brücken entfernen!
440 V 3 (N) AC
500 V 3 (N) AC

Achtung! Die Spannungsangabe entnehmen Sie bitte dem Typenschild Ihres Rippenrohrheizofens und schließen gemäß zutreffenden Schaltbildes an!